

ワイヤレス・ポータブル拡声器

NX-BV20WP

「総務省技術基準適合品」
(認証番号 : R210-176438)

MAX18W

BIG VOICE



本体は充電中も操作が可能です。



NX-BV20WPの詳細はこちらへアクセス

- 騒がしい場所やマスク装着/ビニールカーテンによる音声が聴き取りにくい場合に最適!
- ヘッドマイクはワイヤレス。本体はストラップやクリップで体に装着できるため、移動しながらでも使用できます。

■ **小型軽量拡声器**

ヘッドマイクからの音声を本体スピーカーで大音量にする拡声器です。

■ **ストラップで身動き自由**

ストラップやクリップで体に装着できるためハンズフリーで使用できます。

■ **IPX4 相当 防水構造**

本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。

■ **ワイヤレスヘッドマイクで本体設置の自由度が向上**

■ **録音可能**

オプションの有線マイクで拡声している音声を録音することができます。

■ **MP3 再生機能搭載**

microSD カードまたは USB メモリに保存された MP3 音楽ファイルを再生できます。

■ **外部入力対応**

外部機器 (モノラル) からの音声入力に対応しています。(φ3.5 ジャック付) 携帯型音楽プレーヤーやスマートフォンなどの音楽を音源として使用することができます。再生しながら、拡声器の使用もできます。

■ **同時使用可能**

microSD カード、USB メモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でもマイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)

大音量
最大 18W

ワイヤレス
ヘッドマイク付属

IPX4 相当
日常防水対応

MP3 再生
リピート再生可能

本体のみ



画像はイメージです。

4つのモードで使い方色々

本製品の動作モードはマイク拡声器モード / microSD カードモード / USB メモリモード / 外部入力モードがあり、用途に応じて選択して使用することができます。

■マイク拡声器モード

マイク音声を拡声器として使用する場合、このモードにします。「拡声器モード」とアナウンスされます。



■microSD カードモード / USB メモリモード

microSD カード、USB メモリにあらかじめ保存した音楽データ (MP3 形式) やオプションのヘッドマイクから録音した音声を再生できます。再生中に拡声器の使用もできます。



※microSD カード、USB メモリは付属されていません。(最大 32GB)

■外部入力モード

携帯型音楽プレーヤーやスマートフォンなどの音楽を音源として使用することができます。再生しながら、拡声器の使用もできます。



※付属の外部機器接続ケーブルを使用。(本機側は 3.5mm モノラルピンジャック)

主な仕様

(本体)
 ●最大出力: 18W ●周波数特性: 90Hz~18,000Hz ●スピーカー: 密閉式フルレンジスピーカー ●スピーカーインピーダンス: 2Ω ●外部マイク入力端子: φ3.5 ●外部入力端子: φ3.5 ●対応メディア: microSDカード/USBメモリ (最大32GB) mp3形式 ●充電時間: 約4~5時間 ●連続使用時間: マイク 10~12時間/音楽 6~8時間 (音量約50%時) ●使用温度範囲: -10℃~+45℃ ●サイズ: 97(W)×125(H)×45(D)mm 突起物除く ●質量: 約315g
 (ワイヤレスヘッドマイク)
 ●形式: 単一指向性マイク ●周波数特性: 30Hz~20,000Hz ●マイク感度: -61dB(+/-1dB)(0dB=1V/Pa) ●マイクインピーダンス: 1.2kΩ以下 ●内蔵電池: リチウムポリマー電池3.7V/500mAh ●質量: 約44g

「総務省技術基準適合品」
(認証番号: R210-176438)

▲ 使用上のご注意

使用上のご注意

・マイクとスピーカーを近づけるとハウリングを起します。・ワイヤレスヘッドマイク防水構造ではありませんので水には濡らさないでください。・MP3 再生時には著作権者の権利に十分確認のうえご利用ください。・他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコン、照明器具などの近くで使用すると、影響を与えたり、受けたりすることがあります。・夜間や静かな場所での使用は周りの方に不快感をさせないよう、音量には十分注意をしてください。・廃棄する際には自治体の指示に従ってください。

リチウムイオン電池についてのご注意

・本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。廃棄の際は自治体の指示に従ってください。・内蔵バッテリーには寿命があります。・長期間にわたり使用されない場合、少なくとも2か月に1度は電源に接続して20程度充電してください。・充電してもすぐにバッテリーが切れてしまう場合は内蔵バッテリーの寿命です。バッテリーの寿命と思われる場合には使用を中止し、バッテリーの交換を依頼してください。そのまま使用することは絶対におやめください。・保証期間終了後のバッテリーの交換は有料です。※バッテリーの寿命は使用環境によって変化します。

各部の名称

モードキー 曲戻しキー 電源・一時停止キー 曲送りキー (音量アップ) ストラップ用フック



NX-BV20WPセット内容



※取扱説明書 (保証書付) も同梱されています。