

錆びない！
ステンレス製
SUS304

インパクトハンガーⅢ

マキタ用



取り付け方法

① インパクト本体のフックを取りはずし、ハンガーの突起部を本体の溝に差し込みます。



② インパクト本体のビス穴とハンガーのビス取付け穴を合わせて付属の専用ビスで取り付けて下さい。



③ ハンガー先端部の穴に付属のワイヤーリングを通してからインパクトドライバー本体の握り部に回してワイヤーリングのナットを締め付けて下さい。



使用上の注意

- マキタのスライドバッテリー式インパクトにご使用ください。
 - 機種により取り付けができない場合があります。
 - ゆるみがないようにしっかり取り付けてください。
 - ガタつきやゆるみがある場合は使用しないでください。
 - 取り付けたまま落下させるとインパクト本体が破損する場合があります。
- ※自己責任によりインパクト本体を落下させないようにしてください。
※落下防止コードとの併用をお願いします。

品名	品番	箱入数	材質	定価	JAN
インパクトハンガーⅢ(マキタ用)	IPH3-BZ	10	SUS304	オープン	4 511466 202229



錆びない！
ステンレス製
SUS304

インパクトハンガーⅢ

HIKOKI用



取り付け方法

①インパクト本体のフックを取りはずし、ハンガーの突起部を本体の溝に差し込みます。



②インパクト本体のビス穴とハンガーのビス取り付け穴を合わせて付属の専用ビスで取り付けして下さい。



③ハンガー先端部の穴に付属のワイヤーリングを通してからインパクトドライバー本体の握り部に回してワイヤーリングのナットを締め付けて下さい。



使用上の注意

- HIKOKIのスライドバッテリー式インパクトにご使用ください。
- 機種により取り付けができない場合があります。
- ゆるみがないようにしっかりと取り付けてください。
- ガタつきやゆるみがある場合は使用しないでください。
- 取り付けたまま落下させるとインパクト本体が破損する場合があります。※自己責任によりインパクト本体を落下させないようにしてください。
- ※落下防止コードとの併用をお願いします。

品名	品番	箱入数	材質	定価	JAN
インパクトハンガーⅢ(HIKOKI用)	IPH3-HBZ	10	SUS304	オープン	4 511466 202274

